

REGULÁTORY TLAKU PSI

PSI M15 • 1,05 atm výstup

PSI M20 • 1,40 atm výstup

PSI M25 • 1,75 atm výstup

PSI M30 • 2,10 atm výstup

PSI M40 • 2,80 atm výstup

PSI M50 • 3,50 atm výstup

DŮLEŽITÉ:

1. Závity utahujte pouze ručně.
2. Při utahování závitů držte regulátor tak, aby nedocházelo k roztáčení regulátoru v jeho střední části.
3. Nesnažte se v žádném případě regulátor rozmontovat. Vnitřní část obsahuje pružiny. Výrobek nelze opravit.
4. Nepoužívejte žádná lepidla ani nátěry.

